



Reservdelar TongLoader[®] Hjälpfingar Spare parts TongLoader[®] Supporting fingers



5000440
Styrklaff
Guiding flap



5000441
Fäste för styrklaff
Bracket for guiding flap



5000442
Länkarm
Push rod



5000442-1
Länkarm utan länkhuvud
Push rod, w/o ball eye



5000448
Hylsa till hjälpfinger
Bracket for supporting finger



5000557
Hjälpfinger 150mm
Supporting finger 150mm



5000558-1
Styrrulle
Guide roller



5000558-2
Distans till styrrulle
Distance for guide roller



5001622
Hjälpfinger 125mm
Supporting finger 125mm



5002260
Skruv till hjälpfinger
Screw for tong